



Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Błacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ± 2 mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0

Kod	Opis	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
041-090	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-25	25	40	24	245
041-013	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30	30	45	24	245
041-009	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35	35	50	24	245
041-087	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-40	40	55	24	245
041-025	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 22x245	30	45	22	245
041-021	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-35	35	50	22	245
041-017	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22-35	35	50	22	220

Współpracuje z zaczepami:

Kod	Opis
040-001	Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002	Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003	Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004	Zaczep regulowany prawy E-C8
040-007	Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008	Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009	Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010	Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013	Zaczep płaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-016	Zaczep płaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-019	Zaczep płaski 22Zx220 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-048	Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049	Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050	Zaczep regulowany lewy E1-C8
040-051	Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-087	Zaczep CZ6

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:

1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2-3 obroty w lewo), do momentu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.

